

# N1MM Logger – skrajšan seznam ukazov

RUN ukazi		S&P ukazi	
<p><b>F1 = CQ</b>  <b>Ins</b> ali <b>;</b> = Oddaj njegov znak in raport  <b>'</b> = Oddaj TU sporočilo in shrani zvezo</p> <p><b>Alt+R</b> = Vključi avtomatsko ponavljanje CQ  <b>Ctrl+R</b> = Nastavi interval ponavljanja</p> <p><b>Esc</b> = Prenehaj z oddajo</p>		<p><b>Shift+F1</b> = Pokliči CQ in preklopi v RUN način  <b>Alt+U</b> = Preklop med RUN/S&amp;P načinom  <b>Alt+Q</b> = Vrni se na CQ frekvenco</p> <p><b>Ctrl+Gor/Dol puščica</b> = Pojdi na naslednji QSO v bandmapu  <b>Alt+Ctrl+Gor/Dol puščica</b> = Pojdi na naslednji MULT v bandmapu</p>	
Splošni ukazi		Band map in DX spot ukazi	
<p><b>Ctrl+O</b> = Vnesi operatorjev znak (ali OPON v polje za znak)  <b>Ctrl+N</b> = Dodaj opombo</p> <p><b>Ctrl+W</b> ali <b>Alt+W</b> = Počisti vsa polja, sprosti rezervirano zaporedno številko</p> <p><b>Space</b> ali <b>Tab</b> = Premik med polji  <b>Enter</b> = Shrani zvezo (glej ESM način)</p> <p><b>Ctrl+Q/A</b> = Hitro editiranje prejšnje ali naslednje zveze  <b>Ctrl+D</b> = Briši zvezo</p> <p><b>Alt+H</b> = Prikaži datoteko s pomočjo  <b>Alt+K</b> = Urejanje funkcijskih tipk  <b>Alt+Ctrl+Enter</b> = Shrani »nepravilno« zvezo</p>		<p><b>Kolešček na miški</b> = Zoomiranje bandmapa  <b>+/- numerična tipkovnica</b> = Zoomiranje bandmapa  <b>Alt+D</b> = Briši spot</p> <p><b>Alt+P</b> = Pošlji spot  <b>Ctrl+P</b> = Pošlji spot s komentarjem  <b>Ctrl+Tab</b> = Preklop v/iz packet okno(a)</p> <p><b>Alt+O</b> = Shrani zvezo na bandmap  <b>Alt+Q</b> = Skoči na CQ frekvenco na bandu</p>	
Nadzor postaje		ESM način	
<p><b>Alt+F10</b> = Zamenjava VFO-jev  <b>Alt+Q</b> = Vrni se na CQ frekvenco  <b>Alt+F8</b> = Vrni se na zadnjo frekvenco</p> <p><b>Ctrl+PgUp/PgDn</b> = Band Gor/Dol  <b>Vnos CW/USB/LSB/RTTY</b> = Menjava načina dela</p> <p><b>Ctrl+S</b> = Postavi postajo v split način  <b>Ctrl+Alt+S</b> = Preklop split načina  <b>Ctrl+Enter</b> = Določi split frekvenco  <b>Alt+F7</b> = Določi split frekvenco ali odmik  <b>Alt+'</b> = Preklop filtrov na postaji</p>		<p><b>Ctrl+M</b> = ESM način vklop/izklop  <b>Ins</b> ali <b>;</b> = Oddaj njegov znak in raport  <b>Enter</b> = Oddaj TU sporočilo in shrani zvezo</p> <p><b>Enter</b> = Ponovno pokliči CQ ali oddaj naslednje ESM sporočilo</p> <p><b>Alt+Enter</b> = Shrani zvezo brez oddajanja</p>	
SO2R		Posebni ukazi za postajo ali rotor	
<p><b>Backslash (\) + Dve postaji</b> = Spremeni RX fokus  <b>Pause</b> = Zamenjaj RX in TX fokus</p> <p><b>Ctrl+Enter</b> = Oddaj naslednje ESM sporočilo na drugi postaji  <b>Ctrl+F1-F12</b> = Oddaj sporočilo na drugi postaji  <b>Ctrl+B</b> = Izmenični CQ  <b>`</b> = Preklop Stereo/Mono (LPT pin 5)  <b>Ctrl+I</b> = Preklaplaj med podprtimi SO2R načini (5\$ SO2R)</p>		<p><b>FT1000MP/1000D + IC756</b>  <b>Alt+F12</b> = Vklop/Izklop drugega sprejemnika</p> <p><u>TenTec Orion</u>  <b>Alt+F12</b> = Preklop Glavni/levo, Sub/desno in Aktivni v obeh ušesih</p> <p><u>Nadzor rotorja – glede na vnesen klicni znak</u>  <b>Alt+J</b> = Obrni rotor (Short path)  <b>Alt+L</b> = Obrni rotor (Long path)  <b>Ctrl+Alt+J</b> = Ustavi obračanje rotorja</p>	
CW	SSB	RTTY	VHF
<p><b>PgUp</b> = Višja hitrost  <b>PgDn</b> = Nižja hitrost  <b>=</b> = Ponovi zadnjo funkcijsko tipko  <b>Ctrl+K</b> = CW okno  <b>Esc</b> = Prenehaj z oddajo</p>	<p><b>Ctrl+Shift+F*</b> = Snemanje sporočila funkcijske tipke</p> <p>Ista kombinacija tipk za zaključek snemanja</p>	<p><b>Alt+G</b> = Vzemi znak iz čakalne vrste  <b>Alt+T</b> = Preklop TX/RX  <b>Esc</b> = Prenehaj z oddajo</p>	<p><b>Alt+=</b> = Išči informacijo  <b>Alt+-</b> = Preklop mreže  <b>Ctrl+E</b> = Pošlji sporočilo postaji</p>

# N1MM Logger – skrajšan seznam ukazov

RUN ukazi		S&P ukazi	
<p><b>F1</b> = CQ  <b>Ins</b> ali <b>;</b> = Oddaj njegov znak in raport  <b>'</b> = Oddaj TU sporočilo in shrani zvezo</p> <p><b>Alt+R</b> = Vključi avtomatsko ponavljanje CQ  <b>Ctrl+R</b> = Nastavi interval ponavljanja</p> <p><b>Esc</b> = Prenehaj z oddajo</p>		<p><b>Shift+F1</b> = Pokliči CQ in preklopi v RUN način  <b>Alt+U</b> = Preklop med RUN/S&amp;P načinom  <b>Alt+Q</b> = Vrni se na CQ frekvenco</p> <p><b>Ctrl+Gor/Dol puščica</b> = Pojdi na naslednji QSO v bandmapu  <b>Alt+Ctrl+Gor/Dol puščica</b> = Pojdi na naslednji MULT v bandmapu</p>	
Splošni ukazi		Band map in DX spot ukazi	
<p><b>Ctrl+O</b> = Vnesi operatorjev znak (ali OPON v polje za znak)  <b>Ctrl+N</b> = Dodaj opombo</p> <p><b>Ctrl+W</b> ali <b>Alt+W</b> = Počisti vsa polja, sprost rezervirano zaporedno številko</p> <p><b>Space</b> ali <b>Tab</b> = Premik med polji  <b>Enter</b> = Shrani zvezo (glej ESM način)</p> <p><b>Ctrl+Q/A</b> = Hitro editiranje prejšnje ali naslednje zveze  <b>Ctrl+D</b> = Briši zvezo</p> <p><b>Alt+H</b> = Prikaži datoteko s pomočjo  <b>Alt+K</b> = Urejanje funkcijskih tipk  <b>Alt+Ctrl+Enter</b> = Shrani »nepravilno« zvezo</p>		<p><b>Kolešček na miški</b> = Zoomiranje bandmapa  <b>+/- numerična tipkovnica</b> = Zoomiranje bandmapa  <b>Alt+D</b> = Briši spot</p> <p><b>Alt+P</b> = Pošlji spot  <b>Ctrl+P</b> = Pošlji spot s komentarjem  <b>Ctrl+Tab</b> = Preklop v/iz packet okno(a)</p> <p><b>Alt+O</b> = Shrani zvezo na bandmap  <b>Alt+Q</b> = Skoči na CQ frekvenco na bandu</p>	
Nadzor postaje		ESM način	
<p><b>Alt+F10</b> = Zamenjava VFO-jev  <b>Alt+Q</b> = Vrni se na CQ frekvenco  <b>Alt+F8</b> = Vrni se na zadnjo frekvenco</p> <p><b>Ctrl+PgUp/PgDn</b> = Band Gor/Dol  <b>Vnos CW/USB/LSB/RTTY</b> = Menjava načina dela</p> <p><b>Ctrl+S</b> = Postavi postajo v split način  <b>Ctrl+Alt+S</b> = Preklop split načina  <b>Ctrl+Enter</b> = Določi split frekvenco  <b>Alt+F7</b> = Določi split frekvenco ali odmik  <b>Alt+'</b> = Preklop filtrov na postaji</p>		<p><b>Ctrl+M</b> = ESM način vklop/izklop  <b>Ins</b> ali <b>;</b> = Oddaj njegov znak in raport  <b>Enter</b> = Oddaj TU sporočilo in shrani zvezo</p> <p><b>Enter</b> = Ponovno pokliči CQ ali oddaj naslednje ESM sporočilo</p> <p><b>Alt+Enter</b> = Shrani zvezo brez oddajanja</p>	
SO2R		Posebni ukazi za postajo ali rotor	
<p><b>Backslash (\) + Dve postaji</b> = Spremeni RX fokus  <b>Pause</b> = Zamenjaj RX in TX fokus</p> <p><b>Ctrl+Enter</b> = Oddaj naslednje ESM sporočilo na drugi postaji  <b>Ctrl+F1-F12</b> = Oddaj sporočilo na drugi postaji  <b>Ctrl+B</b> = Izmenični CQ  <b>`</b> = Preklop Stereo/Mono (LPT pin 5)  <b>Ctrl+I</b> = Preklapljalj med podprtimi SO2R načini (5\$ SO2R)</p>		<p><b>FT1000MP/1000D + IC756</b>  <b>Alt+F12</b> = Vklop/Izklop drugega sprejemnika</p> <p><u>TenTec Orion</u>  <b>Alt+F12</b> = Preklop Glavni/levo, Sub/desno in Aktivni v obeh ušesih</p> <p><u>Nadzor rotorja – glede na vnesen klicni znak</u>  <b>Alt+J</b> = Obrni rotor (Short path)  <b>Alt+L</b> = Obrni rotor (Long path)  <b>Ctrl+Alt+J</b> = Ustavi obračanje rotorja</p>	
CW	SSB	RTTY	VHF
<p><b>PgUp</b> = Višja hitrost  <b>PgDn</b> = Nižja hitrost  <b>=</b> = Ponovi zadnjo funkcijsko tipko  <b>Ctrl+K</b> = CW okno  <b>Esc</b> = Prenehaj z oddajo</p>	<p><b>Ctrl+Shift+F*</b> = Snemanje sporočila funkcijske tipke</p> <p>Ista kombinacija tipk za zaključek snemanja</p>	<p><b>Alt+G</b> = Vzemi znak iz čakalne vrste  <b>Alt+T</b> = Preklop TX/RX  <b>Esc</b> = Prenehaj z oddajo</p>	<p><b>Alt+=</b> = Išči informacijo  <b>Alt+-</b> = Preklop mreže  <b>Ctrl+E</b> = Pošlji sporočilo postaji</p>