



AUDIO\_IN

PS2

ROCKA

TX2

TX1

USB

10k

4uH7 4uH7

enc

10k

10n

10n

10n

10n

470

100n

470

22k 100 100n

10k

10k

ATMEGA128

10k

100n

100n

817

817

817

817

100n

100n

FT232RL

100n

78M05

220n

100n

22p

16MHz

22p

I2C

com2

ATMEGA128

10k

220

10k

ISP+

A4

A4

RESET BOOT

3F 3F

RTS

DTR

1k

1k

10

270

270

ZVOCNIK

10k

100n

LCD 4bit +

1k

1k

1k

1k

1k

1k

1k

100n

1-10k

1k 1k 1k 1k

1k

1k

1k

1k

1k