
AUDIO_IN
PS2
ROCKA
10n
10n
TX2
TX1
470
470
USB
100n
100n
dusilka
4uH7
4uH7
enc
10k
10k
10n
10n
10n
10n
10k
22k
100
100n
10k
220n
100n
817
817
817
817
100n
100n
100n
100n
FT232RL
100n
78M05
220n
220
220
220
220
10k
10k
10k
270
0
ATMEGA128
ISP+
3F
RTS
270
1k
22p
16MHz
I2C
22p
10k
A4
A4
3F
DTR
ZVOCNIK
100n
1k
100n
1k
RESET BOOT
10
com2
100n
LCD 4bit +
1k
1k
1k 1k 1k 1k
1k 1k
10k
100n
10n
1-10k
1k
1k
1k
1k